Prise Dimmer télécommandée 300W: Mode d'emploi.

1. Introduction :

Ce set est composé de 1 prise réceptrice max. 300W ON/OFF **et dimmer**. La prise peut être raccordée à une lampe de max. 300W.
La commande à distance émet un signal radio pour allumer et éteindre les prises ainsi que l'appareil branché. Elle fonctionne sur une batterie 9V.

La télécommande a 4 canaux différents sur les deux premières touches. Les autres touchent servent à allumer ou éteindre les appareils électriques (ON/OFF) ou pour varier l'intensité lumineuse des lampes (BRIGHT / DIM) Plusieurs prises peuvent être branchées sur un même canal. Les prises supplémentaires ON/OFF 3500W et des prises **avec fonction dimmer** et ON/OFF 300W sont également disponibles.
Le voyant lumineux sur la télécommande indique la transmission. Le voyant lumineux de la télécommande ne s'allume que quand vous appuyez sur les touches ON/OFF et BRIGHT/DIM. il ne s'allume PAS quand vous appuyez sur les touches 1,2,3 et 4 de sélection du canal. Le voyant lumineux sur la prise indique la position marche/arrêt. En cas de difficulté d'installation, vous pouvez appeler le service technique de 14H00 à 18H00 du lundi au vendredi :

+32 / (0)10 68 71 80

2. Programmation du système par la fonction d'apprentissage «learn » :

Introduisez une batterie 9V dans la télécommande selon la polarité et fermez le compartiment. Vous pouvez créer, quand vous le désirez, un nouveau code maison en appuyant sur la touche « New code » dans le compartiment batterie. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande afin de confirmer que celle-ci fonctionne correctement (le témoin lumineux devrait clignoter).

Installez la prise réceptrice dans une prise de secteur et branchez une lampe sur la prise réceptrice. Afin de vérifiez si l'appareil fonctionne, pressez la touche ON/OFF de la prise (le voyant lumineux de la prise s'allume et s'éteint).

Placez la télécommande à 1 mètre de la prise réceptrice. Elle pourrait ne pas fonctionner si vous la placez trop près ou trop loin. Choisissez le canal de la télécommande sur lequel vous désirez faire fonctionner la prise réceptrice en appuyant sur une des 4 touches **1, 2, 3 ou 4 (ATTENTION : LE VOYANT LUMINEUX DE LA TELECOMMANDE NE S'ALLUME PAS)**. Relâchez la touche sélectionnée 1, 2, 3 ou 4. Appuyez ensuite simultanément sur la touche **"ON" de la télécommande et sur la touche « LEARN » de la prise réceptrice pendant 2 secondes (le voyant lumineux de la télécommande s'allume)**. Relâchez les 2 touches. La prise réceptrice devrait maintenant répondre aux signaux du canal sélectionné de la télécommande pour allumer et éteindre.

Recommencez la même procédure pour les autres prises réceptrices dans le système en sélectionnant d'abord le canal de fonctionnement 1, 2, 3 ou 4. Selon que vous voulez contrôler ensemble ou de manière séparée les autres récepteurs, vous pouvez mettre les autres récepteurs sur le même canal ou sur un canal différent. Le code maison et le numéro de canal de la prise réceptrice sont stockés dans la mémoire et y resteront même si le courant est coupé.

Un nouveau code aléatoire se créera chaque fois que vous appuyez sur la touche « New Code » dans le compartiment batterie de la télécommande. Tous les récepteurs nécessiteront dès lors de refaire le processus d'apprentissage pour trouver le même code maison, sans quoi la télécommande ne fonctionnera pas.

3. Utilisation:

1) Prise DIMMER + ON/OFF 300W
ATTENTION: LES PRISES DIMMER PEUVENT UNIQUEMENT ETRE UTILISEES AVEC DES LAMPES SUIVANT LES PARAMETRES SUIVANTS:

- Lampes à incandescence 220V: de 20 à 150 W.
- Lampes halogènes 220V: de 60 à 300W
- Lampes à incandescence ou halogènes en 12V **avec transformateur électronique**: de 20 à 60W
- Lampes à incandescence ou halogènes en 12V **avec transformateur magnétique**: **NE PAS UTILISEZ SUR CETTE PRISE**

Utilisation manuelle :
Introduisez la prise réceptrice dans la prise de secteur et introduisez la lampe que vous désirez commander dans la prise réceptrice. En appuyant sur la touche ON/OFF vous pouvez allumer/éteindre la lampe. Pour faire varier l'intensité lumineuse de la lampe, maintenez enfoncé le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la bonne intensité soit atteinte.

Un témoin sur la prise réceptrice confirme l'état de mise en marche ou à l'arrêt.

Utilisation à distance :
Grâce à la télécommande, vous pouvez contrôler les prises réceptrices sur 4 canaux différents. Chaque canal peut commander plusieurs prises. Pour allumer ou éteindre la lampe branchée dans la prise, appuyez d'abord sur le bouton du canal désiré (1,2,3 ou 4) et appuyez ensuite sur le bouton ON/OFF. (ON = allumer/ OFF = éteindre)

Pour faire varier l'intensité de la lampe branchée dans la prise, appuyez d'abord sur le bouton du canal désiré (1,2,3 ou 4) et appuyez ensuite sur le bouton DIM/BRIGHT. (DIM = diminuer/ BRIGHT = augmenter)

Evitez de mettre 2 prises réceptrices l'une à coté de l'autre car les interférences peuvent influencer la réception du signal et le fonctionnement adéquat. Une distance minimale de 0.5 mètres est recommandée.

POUR RAPPEL: Ne jamais utiliser une prise DIMMER 300W avec un autre appareil que les lampes indiquées ci-dessus. Vous pourriez endommager la prise et l'appareil.

Stekker met dimmer functie 300W voor afstandbediening: handleiding.

1. Inleiding

Deze set bestaat uit 1 ontvangststekker max. 300W **met dimmer functie**. Op de stekker kan lamp van max. 300W aangesloten worden. De afstandbediening zend een radiosignaal uit om de stekker aan of uit te zetten en alsmede het aangesloten elektrisch apparaat.

De afstandbediening heeft vier verschillende kanalen op de twee eerste toetsen. De andere toetsen dienen om de apparaten aan en uit te doen (ON/OFF) of om lampen te dimmen (BRIGHT / DIM) Meerdere stekkers mogen op eenzelfde kanaal aangesloten worden. Bijkomende stekkers ON/OFF 3500W en stekkers met **dimmer functie** en ON/OFF 300W zijn ook verkrijgbaar.

Het getuigenlampje op de afstandbediening geeft de transmissie van het signaal aan. Het getuigenlampje op de afstandsbediening licht op enkel wanneer u op de ON/OFF knop drukt of op de BRIGHT/DIM knop (en licht dus niet op wanneer u op 1, 2, 3 of 4 drukt) Het getuigenlampje op de stekker toont aan dat deze aan of uit is. In geval van probleem kan u bij de technische dienst terecht van maandag tot vrijdag van 14u00 tot 18u00:

+32 / (0)10 68 71 80

2. De installatie van het systeem door process « learn »

Voer een 9V batterij in de afstandbediening volgens de polariteit en doe deksel dicht. Als u het wenst kunt u een nieuwe huiscode programmeren door de « New Code » toets in te drukken in het batterij compartiment. Druk op de ON/OFF toets van de afstandbediening om te bevestigen dat deze werkt (het getuigenlampje zou moeten knipperen).

Sluit de ontvangstekker aan het stroomnet en sluit een lamp of een elektrisch apparaat aan de ontvangststekker. Probeer de « On/Off » toets van de stekker in te drukken om te zien of de ontvangststekker werkt.

Plaats de afstandbediening op 1 meter van de ontvangststekker.(Het zou niet kunnen werken als het te ver of te dichtbij geplaatst is). Kies het kanaal van de afstandbediening op dewelke u de ontvangststekker wil doen werken **door op een van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken (OPGELET: HET GETUIGELAMPJE VAN DE AFSTANDSBEDIENING LICHT NIET OP)**. Laat de geselecteerde 1, 2, 3, of 4 toets los **Druk dan tegelijkertijd op de "ON" toets en op de « LEARN » toets van de ontvangststekker gedurende 2 seconden (Het getuigenlampje van de afstandsbediening licht wel op)**. Laat de 2 toetsen los. De ontvangststekker moet nu antwoorden op de signalen van het geselecteerde kanaal van de afstandbediening om aan of uit te zetten.

Herhaal dezelfde werkwijze voor de andere ontvangststekkers in uw systeem (selecteer altijd eerst het kanaal 1, 2, 3 of 4). U mag de andere ontvangers op hetzelfde kanaal of op andere kanalen afstellen. Het hangt er van af of u samen of afzonderlijk wilt controleren. De huiscode en het kanaalnummer van de ontvanger zijn opgeslagen in het geheugen en blijven daar zelfs als het stroomnet uitvalt.

Een nieuwe willekeurige code zal ontstaan wanneer de toets « New code » in het batterijencompartiment van de afstandbediening wordt ingedrukt. Alle ontvangers zullen dan opnieuw moeten ingesteld worden om deze nieuwe huiscode te verkrijgen. Zoniet zal de afstandbediening niet werken.

3. Gebruik :

1) DIMMERSTEKKER 300W + ON/OFF

OPGELET: DE DIMMERSTEKKERS MOGEN ENKEL MET LAMPEN DIE AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOLDOEN GEBRUIKT WORDEN:

- Gloeilampen 220V: van 20W tot 150W
- Halogeenlampen 220V: van 60W tot 300W
- Gloeilampen of Halogeenlampen 12V met **elektronische transformator**: van 20W tot 60W.
- Gloeilampen of Halogeenlampen 12V met **magnetische transformator**: **DEZE PRODUKTEN MOGEN NIET MET DIMMERSTEKKER GEBRUIKT WORDEN.**

Manueel gebruik :

Sluit de ontvangststekker op de netvoeding aan en sluit de lamp dat u wenst te bedienen op de ontvangststekker aan. Door op de « ON/OFF » toets te drukken kan u de lamp aan of uitzetten. Om de intensiteit van de lamp te doen variëren, moet u de ON/OFF knop van de stekker ingedrukt laten tot de gewenste intensiteit is bereikt. Het getuiglampje op de ontvangststekker bevestigt de werking.

Gebruik met de afstandsbediening :

Met de afstandbediening kan u ontvangstekkers bedienen op 4 verschillende kanalen. Op elk kanaal mogen verschillende ontvangstekkers werken. Om de lamp aan of uit te zetten, moet u eerst op de toets van het gewenste kanaal drukken (1,2,3 of 4) en dan op de ON/OFF knop drukken(ON = aanzetten/OFF = uitzetten).

Om de lichtintensiteit te doen variëren, moet u eerst op de toets van het gewenste kanaal drukken (1,2,3 of 4) en dan op de DIM/BRIGHT knop drukken(DIM = verminderen/BRIGHT = VERMEERDEREN). Vermijd 2 ontvangststekkers naast elkaar te plaatsen om interferenties en slechte werking te voorkomen. Een minimale afstand van 0.5 meter is aanbevolen.

TER HERINNERING: Gebruik nooit een DIMMERSTEKKER 300W met een ander apparaat dan met de hierboven vermelde lampen. U zou de stekker en het apparaat kunnen beschadigen.

Eigenschappen stekker:
230 VAC 50Hz / 16A MAX 300W
Eigenschappen afstandsbediening:
ON/OFF functie en DIMMER functie (enkel met Dimmerstekker 300W)
Reikwijdte: MAX 25 meter. / Frequentie: 433.92 MHz.

Spécificités techniques Prise
230 VAC 50 Hz / 16A MAX 300W
Spécificités techniques Télécommande
Fonction ON/OFF et Fonction DIMMER (uniquement avec prises DIMMER 300W). Portée: MAX 25 mètres. / Fréquence: 433.92 Mhz.